

- 1 Coloque a chave na ignição;
- 2 Ligue e desligue a ignição (só até acender a luz do painel de instrumentos, não dê partida) por diversas vezes, até que as travas da porta abaixem e subam;
- 3 Quando as travas derem este “sinal”, retire a chave da ignição e aperte o botão de acionamento do alarme.

