

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT
LEITURA SENHA CHAVE MESTRA DIAGNOSE FIAT
CENTRAIS MAGNETI MARELLI IAW 4AFB - 59FB - 4SF

SR110180
CARGA 160

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

ÍNDICE**DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT****LEITURA SENHA CHAVE MESTRA DIAGNOSE FIAT****CENTRAIS MAGNETI MARELLI IAW 4AFB - 59FB - 4SF****FIAT - OUTROS****CENTRAL MAGNETI MARELLI****IAW 4AFB.F1 / IAW 4AFB.PF / IAW 4AFB.PK / IAW 4AFB.P1 / IAW 4AFB.UN****IAW 4AFB.UF / IAW 4AFB.UG****IAW 59FB.PK / IAW 59FB.P1 / IAW 59FB.T3 / IAW 59FB.UN****IAW 4SF / IAW 4SF.PC / IAW 4SF.PC1 / IAW4SF.PD**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4AFB / 59FB / 4SF

Ler Chave - Chave Mestra Via Diagnostico.....03

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4AFB / 59FB / 4SF
LER CHAVE - CHAVE MESTRA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Outros) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Outros

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat \Outros

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**FIAT - OUTROS - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4AFB / 59FB / 4SF
LER CHAVE - CHAVE MESTRA VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha modelo da central que será verificada. (neste procedimento selecione Marelli) Toque em ENTRAR.

Central

***\Fiat\Outros\Central

• Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central que será verificada. (neste procedimento selecione IAW 4AFBF1). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\central\Marelli

• IAW 4AFBF1

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é válido para as seguintes centrais:

IAW 4AFB.F1	IAW 59FB	IAW 4SF
IAW 4AFB.PF	IAW 59FB.PK	IAW 4SF.PC
IAW 4AFB.PK	IAW 59FB.P1	IAW 4SF.PC1
IAW 4AFB.P1	IAW 59FB.T3	IAW 4SF.PD
IAW 4AFB.UN	IAW 59FB.UN	
IAW 4AFB.UF		
IAW 4AFB.UG		

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli\IAW 4AFBF1

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4AFB / 59FB / 4SF
LER CHAVE - CHAVE MESTRA VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

9º Passo



Interface
Informacao

Insira o conector
OBD II MIC

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4AFB / 59FB / 4SF
LER CHAVE - CHAVE MESTRA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Chaves)

Escolha a opcao

***\Diagnostic

- Ler chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

11º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Chave mestra)

Escolha a opcao

***\Diagnostic

- Chave mestra

Voltar Acima Abaixo Entrar

12º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição.
Para continuar toque em **ENTER**.
Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha opcao

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**