

Para gravação de um novo telecomando é necessário que você faça o procedimento corretamente, então vamos aos passos:

- 1º Passo: Deixe uma chave virada no contato posição I, painel aceso;
- 2º Passo: Abaixar o vidro do motorista até o final;
- 3º Passo: Feche a porta do veículo, com o vidro aberto;
- 4º Passo: Coloque a chave a ser habilitada na porta do motorista;
- 5º Passo: Segure a chave no sentido horário, ou seja, para o seu lado (direito);
- 6º Passo: Mantenha a chave no sentido horário e pressione o botão localizado na chave (cadeado aberto);
- 7º Passo: Aperte e solte 2 vezes, e em seguida retire a chave da porta;
- 8º Passo: Aguarde de 2 a 3 segundos e os pinos das portas subirão automaticamente, está pronto o novo telecomando;

Se o procedimento estiver correto retire a chave da ignição e teste o telecomando, se o processo for executado errado repita o novamente começando do passo 1.