

Para gravação de um novo telecomando é necessário que você faça o procedimento corretamente, então vamos aos passos:

Ø **1º Passo:** Deixe uma chave virada no contato posição I, painel aceso; e em seguida feche a porta do motorista;

Ø **2º Passo:** Coloque a chave a ser habilitada na porta do motorista;

Ø **3º Passo:** Gire a chave no sentido de abrir e em seguida no sentido de fechar, ou seja, abra e feche a porta por 3 vezes;

Ø **4º Passo:** Retire a chave da porta e conte 10 a 12 segundos, em seguida pressione o botão da chave (Cadeado Aberto);

Ø **5º Passo:** Aperte e solte 3 vezes, aperte e solte, aperte e solte e aperte e solte, após a terceira vez em que você apertar o botão ocorrerá que os piscas na lateral do carro se acenderam e em seguida se apagarão;

Se o procedimento estiver correto retire a chave da ignição e teste o telecomando, se o processo for executado errado repita o novamente começando do passo 1.

OBS: Verificar o ano do veículo, qual o modelo de telecomando a ser utilizado. A uma descrição no comando da chave, separe a chave em duas partes e verifique a numeração contida atrás do telecomando.

Nos veículos de 99 a 01 “**HLO 1J0 959 753**” “**A ou N**”. (Oval ou Quadrado)

Nos veículos 02 > “**HLO 1J0 959 753 AG**”.