



COMO HABILITAR O TELECOMANDO DO AUDI/VW ANTIGO (FRISO ESCADINHA)

- 1. Deixe uma chave no contato com o painel ligado;**
- 2. Do lado de fora do veículo, trave as portas;**
- 3. Direcione a chave com telecomando para o sensor localizado na coluna do pára-brisa;**
- 4. Pressione o telecomando por diversas vezes;**
- 5. Será dado o sinal indicando que o telecomando foi programada.**

