

GRAVAÇÃO DE CHAVES DA LINHA VW (KOMBI)

Para que você obtenha sucesso na programação de novas chaves na linha VW, falando especificamente da KOMBI, precisamos levar em conta alguns fatores importantes.

Itens Necessários:

- Tenha sempre em mãos as chaves a serem habilitadas neste caso G426T42, essa chave a lamina é a mesma do Santana;
- Tenha sempre em mãos a senha do (Pin Code) de quatro dígitos, ou utilize o Remap Gold + Cartucho LSG I;
- A localização do conector de diagnose da Kombi fica na traseira (próximo a Bateria do veículo);

Na gravação das novas chaves siga os passos corretamente, pois no caso específico da Kombi, quando se retira a chave da ignição toda energia que a Kombi possui se acaba e conseqüentemente o TC conectado se desliga, neste caso não se preocupe siga a penas a luz (LED) no painel de instrumentos;

Procedimento de Gravação:

- Coloque a chave no contato na posição ON (painel aceso);
- Conecte o TC no conector de diagnose localizado no motor;
- Quando aparecer a mensagem CHAVE 1 NO CONTATO, mantenha sem retirar a mesma da ignição;
- Quando aparecer a mensagem CHAVE 2 NO CONTATO, retire a chave 1, neste momento você perceberá que a TC se apagará não se preocupe siga a luz no painel de instrumento;
- Coloque a chave 2 no contato na posição ON (painel aceso), em seguida siga a luz, a mesma se acenderá e seguida se apagará;

Obs: nessa segunda chave você vai reparar que o TC ficara apagado retire o TC do veiculo e teste as novas chaves.

Departamento de Desenvolvimento