

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**PROGRAMAÇÃO PEUGEOT E CITROEN
COM CONECTOR PSA CAN**

**SR110090
CARGA 13**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

PROGRAMAÇÃO PEUGEOT E CITROEN COM CONECTOR PSA CAN

CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE

IMOBILIZADOR B.S.I. 1

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1.....	09
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.1	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	12
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	13

CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE

IMOBILIZADOR B.S.I. 2

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	15
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	18
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	19
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	20

CITROEN - C3 - ANO 2001 EM DIANTE

IMOBILIZADOR B.S.I. 2

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	22
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	25
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	26
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	27

CITROEN - C5 - ANO 2001 EM DIANTE

IMOBILIZADOR B.S.I. 2

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	29
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	32
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	33
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	34

INDICE

PROGRAMAÇÃO PEUGEOT E CITROEN COM CONECTOR PSA CAN

CITROEN - PICASSO

IMOBILIZADOR B.S.I. 1

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1.....	36
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.1	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	39
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	40

CITROEN - PICASSO - ANO 2002 EM DIANTE

IMOBILIZADOR B.S.I. 2

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	42
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	45
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	46
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	47

CITROEN - XSARA

IMOBILIZADOR B.S.I. 1

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1.....	49
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.1	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	52
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	53

CITROEN - XSARA

IMOBILIZADOR B.S.I. 2

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	55
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	58
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	59
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	60

INDICE

**PROGRAMAÇÃO PEUGEOT E CITROEN
COM CONECTOR PSA CAN****CITROEN - XSARA****IMOBILIZADOR B.S.I. 3**

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 3.....	62
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.3	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	65
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 3	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	66
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 3	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	67

INDICE

PROGRAMAÇÃO PEUGEOT E CITROEN COM CONECTOR PSA CAN

PEUGEOT - 206

IMOBILIZADOR B.S.I. 1

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1.....	69
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.1	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	72
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	73

PEUGEOT - 206

IMOBILIZADOR B.S.I. 2

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	75
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	78
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	79
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	80

PEUGEOT - 207

IMOBILIZADOR B.S.I. 1

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1.....	82
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.1	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	85
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	86

PEUGEOT - 207

IMOBILIZADOR B.S.I. 2

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	88
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	91
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	92
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	93

INDICE

PROGRAMAÇÃO PEUGEOT E CITROEN COM CONECTOR PSA CAN

PEUGEOT - 307 ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. 1

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1.....	95
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.1	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	98
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	99

PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. 2

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	101
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	104
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	105
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	106

PEUGEOT - 406

IMOBILIZADOR B.S.I. 1

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1.....	108
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.1	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	111
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	112

PEUGEOT - 406

IMOBILIZADOR B.S.I. 2

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	114
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	117
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	118
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	119

INDICE

PROGRAMAÇÃO PEUGEOT E CITROEN COM CONECTOR PSA CAN

PEUGEOT - 406

IMOBILIZADOR B.S.I. 3

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 3.....	121
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.3	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	124
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 3	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	125
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 3	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	126

PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. 1

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1.....	128
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.1	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	131
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	132

PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. 2

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	134
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	137
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	138
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	139

PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. 1

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1.....	141
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.1	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	144
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	145

INDICE**PROGRAMAÇÃO PEUGEOT E CITROEN
COM CONECTOR PSA CAN****PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006****IMOBILIZADOR B.S.I. 2**

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	147
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	150
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	151
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	152

PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006**IMOBILIZADOR B.S.I. 1**

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1.....	154
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.1	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	157
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	158

PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006**IMOBILIZADOR B.S.I. 2**

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	160
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	163
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	164
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	165

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Citroen)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Berlingo) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Citroen

- Berlingo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Citroen\Berlingo

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2001 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Berlingo\Imobilizador

- 2001 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador B.S.I. I) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2001 em diante

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\B.S.I. I

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE
IMOBILIZADOR B.S.I. I - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. I Siemens


***B.S.I. \Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

B.S.I. I Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. I Siemens

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE
IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. I Siemens

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veiculo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. I Siemens

Entrada de dados

Numero de chaves a
apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. I Siemens

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE
IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. | Siemens

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. | Siemens

Aguarde ⓘ

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Citroen)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Berlingo) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Citroen

- Berlingo

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Citroen\Berlingo

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2001 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Berlingo\Imobilizador

- 2001 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador B.S.I. II) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2001 em diante

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\B.S.I. II

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE
IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. I \Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE
IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens
***\B.S.I. II\ Diagnostico
• Numero Imobilizador
• Apagar memoria
• Apresentar chave
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Numero de chaves a
apresentar
1
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Digite a senha do
imobilizador
0000
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE
IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens
Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - C3
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Citroen)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione C3) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Citroen

- C3

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Citroen\C3

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - C3
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

4º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\C3\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - C3
IMOBILIZADOR B.S.I. II

5º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

6º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 5, 6 e 7, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

7º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - C3

IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

8º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. I\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 8º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - C3

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - C3

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens
***\B.S.I. II\ Diagnostico
• Numero Imobilizador
• Apagar memoria
• Apresentar chave
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veiculo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Numero de chaves a
apresentar
1
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Digite a senha do
imobilizador
0000
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - C3

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - C5
IMOBILIZADOR B.S.I. II

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Citroen)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione C5) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Citroen

- C5

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Citroen\C5

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - C5
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

4º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\C5\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - C5
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

5º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

6º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 5, 6 e 7, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

7º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - C5

IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. I\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - C5

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta ?

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - C5

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens
***\B.S.I. II\ Diagnostico
• Numero Imobilizador
• Apagar memoria
• Apresentar chave
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Numero de chaves a
apresentar
1
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Digite a senha do
imobilizador
0000
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - C5

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - PICASSO
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Citroen)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Picasso) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Citroen

- Picasso

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I. 1)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Citroen\Picasso

- B.S.I. 1

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - PICASSO
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador Siemens) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Picasso \B.S.I. 1

- Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\B.S.I. 1\Siemens

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - PICASSO
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - PICASSO

IMOBILIZADOR B.S.I. I - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

***B.S.I. \Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - PICASSO

IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Numero de chaves a
apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - PICASSO

IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - PICASSO - ANO 2002 EM DIANTE
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Citroen)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Picasso) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Citroen

- Picasso

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I. 2)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Citroen\Picasso

- B.S.I. 2

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - PICASSO - ANO 2002 EM DIANTE
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2002 em
diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Picasso.B.S.I. 2

• 2002 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2002 em diante

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - PICASSO - ANO 2002 EM DIANTE
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - PICASSO - ANO 2002 EM DIANTE
IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. I\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - PICASSO - ANO 2002 EM DIANTE

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - PICASSO - ANO 2002 EM DIANTE
IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens
***\B.S.I. II\ Diagnostico
• Numero Imobilizador
• Apagar memoria
• Apresentar chave
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Numero de chaves a
apresentar
1
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Digite a senha do
imobilizador
000
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - PICASSO - ANO 2002 EM DIANTE
IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - XSARA
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Citroen)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Xsara) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Citroen

- Xsara

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Citroen\Xsara

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - XSARA
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador B.S.I. I) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2001 em diante

- B.S.I. I
- B.S.I. II
- B.S.I. III

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador\B.S.I. I

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - XSARA
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XSARA

IMOBILIZADOR B.S.I. I - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

***B.S.I. \Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XSARA

IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veiculo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Numero de chaves a
apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XSARA

IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - XSARA
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Citroen)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Xsara) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Citroen

- Xsara

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Citroen\Xsara

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - XSARA
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador B.S.I. II) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Xsara\Imobilizador

- B.S.I. I
- B.S.I. II
- B.S.I. III

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\B.S.I. II

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - XSARA
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XSARA

IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. I\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XSARA

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta ?

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XSARA

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens
***\B.S.I. II\ Diagnostico
• Numero Imobilizador
• Apagar memoria
• Apresentar chave
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Numero de chaves a
apresentar
1
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Digite a senha do
imobilizador
0000
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XSARA

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - XSARA
IMOBILIZADOR B.S.I. III**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Citroen)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Xsara) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Citroen

- Xsara

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Citroen\Xsara

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - XSARA
IMOBILIZADOR B.S.I. III**

4º Passo

Escolha o sistema

***\2001 em diante

- B.S.I. I
- B.S.I. II
- B.S.I. III

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador B.S.I. III) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Interface

***\B.S.I. III

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - XSARA
IMOBILIZADOR B.S.I. III**

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XSARA

IMOBILIZADOR B.S.I. III - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. III Siemens

***B.S.I. III Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. III Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. III Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XSARA

IMOBILIZADOR B.S.I. III - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. III Siemens

***B.S.I. III\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. III Siemens

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. III Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XSARA

IMOBILIZADOR B.S.I. III - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. III Siemens
***\B.S.I. III\Diagnostico
• Numero Imobilizador
• Apagar memoria
• Apresentar chave
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. III Siemens
Entrada de dados
Numero de chaves a
apresentar
1
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. III Siemens
Entrada de dados
Digite a senha do
imobilizador
0000
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XSARA

IMOBILIZADOR B.S.I. III - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. III Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. III Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT 206
IMOBILIZADOR B.S.I. I

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 206) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Peugeot

- 206

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\206

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT 206
IMOBILIZADOR B.S.I. I

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador B.S.I. I) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\206\Imobilizador

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\B.S.I. I

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT 206
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT 206

IMOBILIZADOR B.S.I. I - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

***B.S.I. \Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT 206

IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Numero de chaves a
apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT 206

IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRA

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens
Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT 206
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 206) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Peugeot

- 206

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\206

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT 206
IMOBILIZADOR B.S.I. II

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador B.S.I. II) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\206\Imobilizador

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\B.S.I. II

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT 206
IMOBILIZADOR B.S.I. II

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT 206

IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. I\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT 206

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta ?

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT 206

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens
***\B.S.I. II\ Diagnostico
• Numero Imobilizador
• Apagar memoria
• Apresentar chave
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veiculo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Numero de chaves a
apresentar
1
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Digite a senha do
imobilizador
000
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT 206

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT 207
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 207) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Peugeot

- 207

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\207

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT 207
IMOBILIZADOR B.S.I. I

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador B.S.I. I) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\207\Imobilizador

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\B.S.I. I

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT 207
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT 207

IMOBILIZADOR B.S.I. I - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

***B.S.I. \Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT 207

IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veiculo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Numero de chaves a
apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT 207

IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT 207
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 207) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Citroen

- 207

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\207

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT 207
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador B.S.I. II) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\207\Imobilizador

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\B.S.I. II

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT 207
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT 207

IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT 207

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta ?

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT 207

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens
***\B.S.I. II\ Diagnostico
• Numero Imobilizador
• Apagar memoria
• Apresentar chave
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Numero de chaves a
apresentar
1
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Digite a senha do
imobilizador
0000
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT 207

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens
Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 307) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- 307

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\307

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. I

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\307\Imobilizador

- 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador B.S.I. I) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2003 a 2006

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\B.S.I. I

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. I - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens


***B.S.I. \Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens
***\Diagnostico
• Numero Imobilizador
• Apresentar chave
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Numero de chaves a
apresentar
1
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Digite a senha do
imobilizador
000
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. II

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 307) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- 307

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\307

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. II

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Berlingo\Imobilizador

- 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador B.S.I. II) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2003 a 2006

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\B.S.I. II

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. I\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens
***\B.S.I. II\ Diagnostico
• Numero Imobilizador
• Apagar memoria
• Apresentar chave
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Numero de chaves a
apresentar
1
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Digite a senha do
imobilizador
0000
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 406
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 406) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- 406

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\406

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 406
IMOBILIZADOR B.S.I. I

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador B.S.I. I) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\406\Imobilizador

- B.S.I. I
- B.S.I. II
- B.S.I. III

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\B.S.I. I

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 406
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 406

IMOBILIZADOR B.S.I. I - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

***B.S.I. \Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 406

IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Numero de chaves a
apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 406

IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 406
IMOBILIZADOR B.S.I. II

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 406) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Peugeot

- 406

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\406

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 406
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador B.S.I. II) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\406\Imobilizador

- B.S.I. I
- B.S.I. II
- B.S.I. III

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\B.S.I. II

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 406
IMOBILIZADOR B.S.I. II

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 406

IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. I\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 406

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 406

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens
***\B.S.I. II\ Diagnostico
• Numero Imobilizador
• Apagar memoria
• Apresentar chave
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veiculo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Numero de chaves a
apresentar
1
ENTER | ESC
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Digite a senha do
imobilizador
0000
ENTER | ESC
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 406

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 406
IMOBILIZADOR B.S.I. III**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Citroen)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 406) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- 406

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\406

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 406
IMOBILIZADOR B.S.I. III**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador B.S.I. III) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2001 em diante

- B.S.I. I
- B.S.I. II
- B.S.I. III

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\B.S.I. III

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 406
IMOBILIZADOR B.S.I. III

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 406

IMOBILIZADOR B.S.I. III - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.


B.S.I. III Siemens

***B.S.I. III Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. III Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. III Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 406

IMOBILIZADOR B.S.I. III - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. III Siemens

***B.S.I. III\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. III Siemens

Pergunta ?

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. III Siemens

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 406

IMOBILIZADOR B.S.I. III - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. III Siemens
***\B.S.I. III\Diagnostico
• Numero Imobilizador
• Apagar memoria
• Apresentar chave
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. III Siemens
Entrada de dados
Numero de chaves a
apresentar
1
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. III Siemens
Entrada de dados
Digite a senha do
imobilizador
0000
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 406

IMOBILIZADOR B.S.I. III - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. III Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. III Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 607) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- 607

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\607

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. I

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\607\Imobilizador

- 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador B.S.I. I) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2003 a 2006

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\B.S.I. I

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. I - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens	
***B.S.I. \Diagnostico	
•	Numero Imobilizador
•	Apresentar chave
Voltar Acima Abaixo Entrar	



11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

B.S.I. Siemens	
Informacao 	
Ligue a ignicao	
<input type="button" value="ENTER"/> <input type="button" value="ESC"/>	
Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR	

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens	
Aguarde 	
Executando...	
Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR	

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens
***\Diagnostico
• Numero Imobilizador
• Apresentar chave
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Numero de chaves a
apresentar
1
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Digite a senha do
imobilizador
000
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. II

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 607) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Peugeot

- 607

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\607

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. II

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\607\Imobilizador

- 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador B.S.I. II) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2003 a 2006

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\B.S.I. II

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. II

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. I\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens
***\B.S.I. II\ Diagnostico
• Numero Imobilizador
• Apagar memoria
• Apresentar chave
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Numero de chaves a
apresentar
1
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Digite a senha do
imobilizador
000
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 807) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- Berlingo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\807

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\807\Imobilizador

- 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador B.S.I. I) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2003 a 2006

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\B.S.I. I

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. I

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. I - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.


B.S.I. Siemens

***B.S.I. \Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens
***\Diagnostico
• Numero Imobilizador
• Apresentar chave
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Numero de chaves a
apresentar
1
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Digite a senha do
imobilizador
000
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRA

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens
Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. II

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 807) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- 807

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\807

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. II

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\807\Imobilizador

- 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador B.S.I. II) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2003 a 2006

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\B.S.I. II

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. II

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. I\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta ?

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM NAO

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde i

Inicializando...

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens
***\B.S.I. II\ Diagnostico
• Numero Imobilizador
• Apagar memoria
• Apresentar chave
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Numero de chaves a
apresentar
1
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Digite a senha do
imobilizador
0000
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Partner) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Peugeot

- Partner

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\Partner

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Partner\Imobilizador

- 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador B.S.I. I) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2003 a 2006

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\B.S.I. I

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. I - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

***B.S.I. \Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Numero de chaves a
apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. II

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Partner) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Peugeot

- Partner

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Immobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\Partner

- Immobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Partner\Imobilizador

- 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador B.S.I. II) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2003 a 2006

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\B.S.I. II

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 10º

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

***B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens
***\B.S.I. II\ Diagnostico
• Numero Imobilizador
• Apagar memoria
• Apresentar chave
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veiculo. para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Numero de chaves a
apresentar
1
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens
Entrada de dados
Digite a senha do
imobilizador
0000
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR