

Direcionar o infravermelho da chave para o sensor localizado na porta e pressionar uma vez o botão de acionamento até o “bip”; introduzir a chave no cilindro do porta-malas ou na porta direita do automóvel; girar para esquerda e para direita uma vez; retirar a chave; o sensor irá piscar; está pronto.

Observação: Este procedimento habilita o telecomando das Mercedes importadas.

