

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**RESET ECU MAGNETI MARELLI IAW 4DF
1.4 FIAT - PUNTO - LINEA - STILO ANO 2008**

**SR110087
CARGA 52**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

RESET ECU MAGNETI MARELLI IAW 4DF - 1.4 FIAT PUNTO - LINEA - STILO ANO 2008

FIAT - LINEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2007 A 2009

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4DF Reset Via Cabo 4DF.....	03
Ilustração da Identificação e de Como Abrir a Central.....	09
Ilustração da visualização da Placa de Circuito.....	10
Ilustração do Localização dos pontos a serem Soldados na Placa de Circuito Identificando as cores e ligando os 7 Fios.....	11
Ilustração Para Reset da ECU com o Cabo 4DF do Remap Visualizando os Fios Soldados na Placa de Circuito.....	12

FIAT - PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2007 A 2009

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4DF Reset Via Cabo 4DF.....	06
Ilustração da Identificação e de Como Abrir a Central.....	09
Ilustração da visualização da Placa de Circuito.....	10
Ilustração do Localização dos pontos a serem Soldados na Placa de Circuito Identificando as cores e ligando os 7 Fios.....	11
Ilustração Para Reset da ECU com o Cabo 4DF do Remap Visualizando os Fios Soldados na Placa de Circuito.....	12

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - LINEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2007 A 2009
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF - RESET VIA CABO 4DF

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Linea)
Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\Fiat

- Linea

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Fabricante\Fiat \Linea

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - LINEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2007 A 2009

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF - RESET VIA CABO 4DF

4º Passo

Escolha a potencia do motor do veiculo que será verificado. (neste procedimento selecione Fire 1.4 Flex) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Fiat\Linea\Central

• Fire 1.4 Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o ano do veículo que será verificado. (neste procedimento selecione 2007 a 2009). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Central\Fire 1.4 Flex

• 2007 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema da central que será verificada. (neste procedimento selecione IAW 4DF). Toque em ENTRAR.

Central

***\2007 a 2009

• IAW 4DF

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Cabo 4DF). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2007 A 2009\IAW 4DF

• Cabo 4DF

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - LINEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2007 A 2009

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF - RESET VIA CABO 4DF

8º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Reset deixa a central virgem para nova gravação.

Escolha a opcao

***\IAW 4DF\Cabo 4DF

☒ Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Neste momento deve consultar o manual e verificar como os fios do cabo 4DF são soldados. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 8º Passo.

Escolha opcao

Alerta

Verifique se todos os fios estao soldados conforme manual...

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2007 A 2009

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF - RESET VIA CABO 4DF

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Punto) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Punto

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat \Punto

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2007 A 2009

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF - RESET VIA CABO 4DF

4º Passo

Escolha a potencia do motor do veiculo que será verificado. (neste procedimento selecione Fire 1.4 Flex) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Fiat\Punto\Central

• Fire 1.4 Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o ano do veículo que será verificado. (neste procedimento selecione 2007 a 2009). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Central\Fire 1.4 Flex

• 2007 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema da central que será verificada. (neste procedimento selecione IAW 4DF). Toque em ENTRAR.

Central

***\2007 a 2009

• IAW 4DF

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Cabo 4DF). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2007 A 2009\IAW 4DF

• Cabo 4DF

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2007 A 2009

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF - RESET VIA CABO 4DF

8º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Reset deixa a central virgem para nova gravação.

Escolha a opcao

***\IAW 4DF\Cabo 4DF

☒ Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Neste momento deve consultar o manual e verificar como os fios do cabo 4DF são soldados. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 8º Passo.

Escolha opcao

Alerta

Verifique se todos os fios estao soldados conforme manual...

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF

ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO E COMO ABRIR A CENTRAL



Etiqueta de Identificação da
Central Magneti Marelli IAW 4DF

Visualizando a
Central Magneti Marelli IAW 4DF



Modo incorreto de se abrir a
Central Magneti Marelli IAW 4DF
(Pode danificar a Placa)

Removendo os parafusos da
Central Magneti Marelli IAW 4DF



CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF

ILUSTRAÇÃO DA VISUALIZAÇÃO DA PLACA DE CIRCUITO



Modo correto de abrir a
Central Magneti Marelli IAW 4DF




Modo correto de
terminar de abrir a
Central Magneti Marelli IAW 4DF




Localização do parafuso que fixa
a placa de circuito da
Central Magneti Marelli IAW 4DF

Removendo o parafuso que fixa
a placa de circuito da
Central Magneti Marelli IAW 4DF




CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF

**LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS A SEREM SOLDADOS NA PLACA DE CIRCUITO
IDENTIFICANDO AS CORES E LIGANDO OS 7 FIOS**



FIO AZUL


Ilustração dos 7 fios soldados
na placa de circuito da
Central Magneti Marelli IAW 4DF



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA


CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4DF
ILUSTRAÇÃO PARA RESET DA ECU COM CABO 4DF DO REMAP

**VISUALIZANDO OS
FIOS SOLDADOS
NA PLACA DE CIRCUITO**




Visualização geral dos 7 fios soldados
na Placa de Circuito da
Central Magneti Marelli IAW 4DF


Visualização dos fios
cinza e amarelo soldados
na Placa de Circuito da
Central Magneti Marelli IAW 4DF



Visualização dos fios
marrom, vermelho e laranja soldados
na parte superior da Placa de Circuito da
Central Magneti Marelli IAW 4DF



Visualização dos fios
azul e verde soldados na parte
inferior da Placa de Circuito da
Central Magneti Marelli IAW 4DF



**VOLTA
AO
ÍNDICE**