

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

RESET ECU FIAT 5NF

**SR110110
CARGA 87**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

RESET ECU FIAT 5NF

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NF

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 5NF Reset ECU Via Cabo 8 Vias.....	03
Ilustração da ECU Magneti Marelli IAW 5NF Abrindo e Visualizando o Circuito.....	06
Ilustração da Visualização no Circuito da Soldagem do Cabo 8 Vias.....	07

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NF - RESET ECU VIA CABO 8 VIAS

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Outros) Toque em
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Fiat

- Outros

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central.
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Outros

Central

-

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NF - RESET ECU VIA CABO 8 VIAS

4º Passo

Escolha a central a ser verificada. (neste procedimento selecione Marelli). Toque em ENTRAR.

Central

***\Fiat\Outros\Central

- Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 5NF). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\Marelli

- IAW 5NF

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Cabo 8 vias). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli\IAW 5NF

- Cabo 8 vias

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 25160). Toque em ENTRAR. Este procedimento é válido também para a memória SMD (95160)

Escolha a memória

***\IAW 5NF\Cabo 8 vias

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NF - RESET ECU VIA CABO 8 VIAS

8º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset
ECU). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***SMD (25080)

• Reset ECU

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...


Voltar Acima Abaixo Entrar

LINHA FIAT - CENTRAL MARELLI 5NF
ILUSTRAÇÃO DA ECU MAGNETI MARELLI IAW 5NF
ABRINDO E VISUALIZANDO O CIRCUITO




Removendo a tampa da
Central Magneti Marelli
IAW 5NF

Identificação da Central
Magneti Marelli
IAW 5NF



Localização da
Soldagem
Do cabo 8 vias



LINHA FIAT - CENTRAL MARELLI 5NF
ILUSTRAÇÃO DA VISUALIZAÇÃO
NO CIRCUITO DA SOLDAGEM DO CABO 8VIAS



Visualização ampliada
dos fios soldados

Posição dos pinos
a serem soldados
Pino 3 - Fio Cinza
Pino 8 - Fio Verde
Pino 13 - Fio Vermelho
Pino 20 - Fio Amarelo

Obs.: O Fio 13 pode ser
nas cores Vermelha ou Rosa,
de acordo com o cabo 8 vias
adquirido.



Fio azul na ilha
da placa conforme
ilustrado na foto