

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**DIVISÃO CARGA 2 DO REMAP LIGHT  
RESET ECU MAGNETI MARELLI IAW 1G7 - 1AB**

**SR110163  
CARGA 140**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
Evolution

**INDICE****DIVISÃO CARGA 2 DO REMAP LIGHT  
RESET ECU MAGNETI MARELLI IAW 1G7 - 1AB****FIAT - OUTROS****CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 1G7**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 1G7.....	03
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 1G7 - Partida de Emergência.....	05
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 1G7 - Reset.....	07

**FIAT - OUTROS****CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 1AB**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 1AB.....	08
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 1AB - Partida de Emergência.....	10
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 1AB - Reset.....	12

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
FIAT - OUTROS  
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 1G7**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Outros) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Outros

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Fiat\Outros

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - OUTROS**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 1G7**

### 4º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Marelli) Toque em ENTRAR.

Central

\*\*\*\Fiat\Outros\Central

- Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione IAW 1G7) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Central\Marelli

- IAW 1G7
- IAW 1G7

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento será verificado. (neste procedimento selecione ADF2+Cabo 1G7) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Marelli\IAW 1G7

- ADF2+Cabo 1G7

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - OUTROS**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 1G7**  
**PARTIDA DE EMERGENCIA VIA CABO 1G7**

### 7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Partida de Emergência) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\IAW 1G7\ADF2+Cabo 1G7

- Partida de Emergencia
- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 8º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Tocando em ENTER para continuar. Tocando em ESC volta ao 7º Passo.

Escolha a opção

Informação

Desligue e ligue a ignição

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 9º Passo



Neste momento deve-se entrar com o código para dar continuidade ao procedimento. Tocando em ENTER para continuar. Tocando em ESC volta ao 7º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Fiat Code

0000

ENTER | ESC


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - OUTROS**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 1G7**  
**PARTIDA DE EMERGENCIA VIA CABO 1G7**


## 10º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.



Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - OUTROS**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 1G7**  
**RESET VIA CABO 1G7**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Reset)  
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\IAW 1G7\ADF2+Cabo 1G7

- Partida de Emergencia ▶
- Reset ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Estabelecendo Comunicacao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - OUTROS**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 1AB**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Outros) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Outros

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Fiat\Outros

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - OUTROS**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 1AB**

### 4º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Marelli) Toque em ENTRAR.

Central

\*\*\*\Fiat\Outros\Central

- Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione IAW 1AB) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Central\Marelli

- IAW 1G7
- IAW 1AB

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione ADF2+Cabo 1AB) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Marelli\IAW 1AB

- ADF2+Cabo 1AB

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - OUTROS**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 1AB**  
**PARTIDA DE EMERGENCIA VIA CABO 1AB**

### 7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Partida de Emergência) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\IAW 1AB\ADF2+Cabo 1AB

- Partida de Emergencia
- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 8º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Tocando em ENTER para continuar. Tocando em ESC volta ao 7º Passo.

Escolha a opção

Informação

Desligue e ligue a ignição

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 9º Passo



Neste momento deve-se entrar com o código para dar continuidade ao procedimento. Tocando em ENTER para continuar. Tocando em ESC volta ao 7º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Fiat Code

0000

ENTER | ESC


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - OUTROS**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 1AB**  
**PARTIDA DE EMERGENCIA VIA CABO 1AB**

## 10º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.



Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - OUTROS**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 1AB**  
**RESET VIA CABO 1AB**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Reset)  
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\IAW 1AB\ADF2+Cabo 1AB

- Partida de Emergencia
- **Reset**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde 

Estabelecendo Comunicacao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar