

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**DIVISÃO CARGA 2 DO REMAP LIGHT
RESET ECU MAREA BOSCH MOTRONIC M2.10.4**

**SR110164
CARGA 141**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

DIVISÃO CARGA 2 DO REMAP LIGHT
RESET ECU MAREA BOSCH MOTRONIC M2.10.4**FIAT - MAREA****CENTRAL BOSCH MOTRONIC M2.10.4**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic M2.10.4.....	03
Ilustração da Identificação da Central.....	06
Ilustração da Identificação da Memória da Central.....	07
Ilustração da Fixação da Pinça Soic 8 na Memória da Central Fiat Marea.....	08

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - MAREA
CENTRAL BOSCH MOTRONIC M2.10.4
RESET VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Marea)
Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\Fiat

- Marea

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Marea

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**FIAT - MAREA****CENTRAL BOSCH MOTRONIC M2.10.4****RESET VIA PINÇA SOIC 8****4º Passo**

Escolha o sistema o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Fiat\Marea\Central

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (24C02)) Toque em ENTRAR. OBS: Este procedimento é usado também para a memória SMD (B58258).

Escolha a memoria

***\Central\Pinça SOIC 8

- SMD (24C02)
- SMD (B58258)

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset). Reset desbloqueia para gravar outra memória. Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (24C02)

- Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - MAREA
CENTRAL BOSCH MOTRONIC M2.10.4
RESET VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde 

Programando

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Se a gravação foi feita corretamente aparecerá esta tela confirmando que a operação foi bem sucedida. Apertando ENTER volta ao 9º passo.

Escolha opção

Entrada de dados 

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CENTRAL BOSCH MOTRONIC M2.10.4
ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL



Na figura acima, mostra a
Central Bosch Motronic Fiat Marea fechada

Na figura abaixo, mostra a etiqueta de
identificação da Central Bosch Motronic Fiat Marea



CENTRAL BOSCH MOTRONIC M2.10.4
ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA MEMÓRIA DA CENTRAL




Removendo a tampa da
Central Bosch Motronic
Fiat Marea

Central
Bosch Motronic
Fiat Marea sem tampa.





Localização da memória a
ser programada na
Central Bosch Motronic
Fiat Marea. Nunca
inverter a posição da
pinça soic 8 na memória,
porque poderá danificar
o equipamento.

CENTRAL BOSCH MOTRONIC M2.10.4
ILUSTRAÇÃO DA FIXAÇÃO DA PINÇA SOIC 8 NA MEMÓRIA
DA CENTRAL FIAT MAREA



Localização da memória a ser programada da Central Bosch Motronic Fiat Marea

Localização da memória (SMD 24C02) para conectar a pinça soic 8 do Fiat Marea 20 Válvulas



Localização da memória a ser programada da Central Bosch Motronic Fiat Marea.

Nunca inverter a posição da pinça soic 8 na memória porque poderá danificar o equipamento.