

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**ALARME VECTRA - 3 MODELOS
E RESET VIA PINÇA SOIC 8 SOQUETE HC05**

**Sr110108
CARGA 93**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

**ALARME VECTRA - 3 MODELOS
E RESET VIA PINÇA SOIC 8 SOQUETE HC05****GM - VECTRA ANO 1996 A 1999****ALARME HL 93255732 / 93255733**

Rotina Para Verificação - Alarme HL 932557732 / 93255733	
Ler Senha Via Soquete HCO5.....	03

GM - VECTRA ANO 2000 A 2001**ALARME 9506670LW**

Rotina Para Verificação - Alarme 9506670LW.....	06
Rotina Para Verificação - Alarme 9506670LW	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	08
Rotina Para Verificação - Alarme 9506670LW	
Alterar Senha Via Pinça Soic 8.....	10
Rotina Para Verificação - Alarme 9506670LW	
Bypass Via Pinça Soic 8.....	11

GM - VECTRA ANO 2002 A 2008**ALARME MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Alarme Megamos.....	12
Rotina Para Verificação - Alarme Megamos	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	14
Rotina Para Verificação - Alarme Megamos	
Bypass Via Pinça Soic 8.....	15

GM ALARME VECTRA

Ilustração da Identificação da Unidade do Alarme GM Vectra.....	16
Ilustração da Identificação da Memória a ser Programada do Alarme.....	17
Ilustração do Jampeamento do Cristal do Alarme.....	18

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA ANO 1996 A 1999

ALARME HL 93255732 / 93255733 - LER SENHA VIA SOQUETE HC05

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Vectra) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\GM

- Vectra

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Alarme).
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Vectra

- Alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**GM - VECTRA ANO 1996 A 1999****ALARME HL 93255732 / 93255733 - LER SENHA VIA SOQUETE HC05****4º Passo**

Escolha o ano do Veículo a ser verificado .
(neste procedimento selecione 1996 a 1999. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Vectra\Alarme

• 1996 a 1999

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione HL). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Alarme\1996 a 1999

• HL

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Soquete HC05). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Alarme\1996 a 1999\HL

• Soquete HC05

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**GM - VECTRA ANO 1996 A 1999****ALARME HL 93255732 / 93255733 - LER SENHA VIA SOQUETE HC05****7º Passo**

Escolha o modelo do soquete a ser verificado. (neste procedimento selecione 93255732. Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para o modelo 932557733.

Escolha o modelo

***\HL\Soquete HC05

- 93255732
- 93255733

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha. Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\Soquete HC05\93255732

- Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA ANO 2000 A 2001
ALARME 90506670LW

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Vectra) Toque em ENTRAR.



3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Alarme.
Toque em ENTRAR.



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA ANO 2000 A 2001
ALARME 90506670LW

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado .
(neste procedimento selecione 2000 a 2001. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Vectra\Alarme

2000 a 2001

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o modelo de alarme a ser verificado. (neste procedimento selecione 90506670LW). Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Alarme\2000 a 2001

90506670LW

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Pinca SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\90506670LW

Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA ANO 2000 A 2001

ALARME 90506670LW - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93C46). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

***\Pinca SOIC 8

- SMD (93C46)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha. Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (93C46)

- Ler senha
- Alterar senha
- Bypass

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

ATENÇÃO: Antes de seguir o procedimento, jumpeie o cristal conforme ilustração da pagina 18. Aperte ENTER para continuar, Apertando ESC voltará ao 8º Passo.

Escolha a opcao

Informacao

Jumpeie Cristal

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**GM - VECTRA ANO 2000 A 2001****ALARME 90506670LW - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8****10º Passo**

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Esta tela mostra que a senha foi lida corretamente. Apertando ENTER, volta ao 8º Passo.

Escolha a opção

Informação

Alarme Megamos
Senha FFFF

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA ANO 2000 A 2001

ALARME 90506670LW - ALTERAR SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Alterar
Senha. Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (93C46)

- Ler senha
- **Alterar senha**
- Bypass

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

ATENÇÃO: Antes de seguir o
procedimento, junte o cristal conforme
ilustração da página 18. Aperte ENTER
para continuar, Apertando ESC voltará ao
1º Passo.

Escolha a opção

Informação

Junte o Cristal

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deverá entrar com a senha
do alarme. Aperte ENTER para continuar,
Apertando ESC voltará ao 1º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Entre a senha

0 0 0 0

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
ÍNDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA ANO 2000 A 2001
ALARME 90506670LW - BYPASS VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Bypass.
Toque em ENTRAR.



Escolha a opção

***\SMD (93C46)

- Ler senha
- Alterar senha
- Bypass

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

ATENÇÃO: Antes de seguir o procedimento, jumpeie o cristal conforme ilustração da página 18. Aperte ENTER para continuar, Apertando ESC voltará ao 1º Passo.



Escolha a opção

Informacao


Jumpeie Cristal

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA ANO 2002 A 2008
ALARME MEGAMOS

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Vectra) Toque em ENTRAR.



Escolha veículo

Fabricante\GM

- Vectra

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Alarme.
Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Fabricante\GM\Vectra

- Alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA ANO 2002 A 2008
ALARME MEGAMOS

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado .
(neste procedimento selecione 2002 a 2008. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Vectra\Alarme

• 2002 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o modelo de alarme a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Alarme\2002 a 2008

• Megamos

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Pinca SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2002 a 2008\Megamos

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA ANO 2002 A 2008
ALARME MEGAMOS - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Escolha o chip a ser verificado. (neste procedimento selecione SMD (93C46). Toque em ENTRAR.

Escolha o chip

***\Megamos\Plnca SOIC 8

- SMD (93C46)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler senha. Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (93C46)

- Ler senha
- Bypass

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...


Voltar Acima Abaixo Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA ANO 2002 A 2008
ALARME MEGAMOS - BYPASS VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler senha.
Toque em ENTRAR.



Escolha a opção


***\SMD (93C46)

- Ler senha
- Bypass

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

GM - VECTRA - ALARME


ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DO ALARME GM VECTRA



Etiqueta de identificação
da Unidade do alarme
do GM Vectra



Unidade do alarme
do GM Vectra



Abrindo a Unidade do
alarme do GM Vectra



Vista do conector da
Unidade do alarme
do GM Vectra



GM - VECTRA - ALARME

ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA MEMÓRIA A SER PROGRAMADA DO ALARME




Placa de circuito do
alarme do GM Vectra


Localização da memória
(SMD 93C46) a ser
programado da Unidade
do alarme do GM Vectra



Localização da memória
(SMD 93C46) para
conexão da pinça soic 8



Vista ampliada do pino 1
da memória (SMD 93C46)
a ser programada .




GM - VECTRA - ALARME

ILUSTRAÇÃO DO JAMPEAMENTO DO CRISTAL DO ALARME



Localização do cristal
a ser jampado
do alarme do GM Vectra



Vista ampliada do cristal
a ser jampado indicado
pela seta amarela .



Localização dos pinos do
cristal a ser jampados

