

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEITURA DE SENHA PSA
C3 - PICASSO - ANO 2004 EM DIANTE
PEUGEOT 206 ANO 2002 EM DIANTE - PEUGEOT 207
BSI.2 VIA PINÇA SOCI 8

SR110098
CARGA 79

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**LEITURA DE SENHA PSA****C3 - PICASSO - ANO 2004 EM DIANTE****PEUGEOT 206 ANO 2002 EM DIANTE - PEUGEOT 207 - BSI.2 VIA PINÇA SOCI 8****PEUGEOT - 206 ANO 2002 EM DIANTE****B.S.I.**

Rotina Para Verificação - B.S.I.

Ler Senha Via Pinça SOIC 8.....03

PEUGEOT - 207 ANO 2002 EM DIANTE**B.S.I.**

Rotina Para Verificação - B.S.I.

Ler Senha Via Pinça SOIC 8.....06

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206 - ANO 2002 EM DIANTE
B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento seleccione 206)
Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante/Peugeot

- 206

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante/Peugeot/206

- B.S.I.

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206 - ANO 2002 EM DIANTE
B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2002 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Peugeot\ 206\B.S.I.

• 2002 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Siemens). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\B.S.I.\2002 em diante

• Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado . (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Siemens

• Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206 - ANO 2002 EM DIANTE
B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione SMD (25160). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95160).

Escolha a memoria

***\Siemens\Pinca SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***SMD (25160)

- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde 

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207 - ANO 2002 EM DIANTE
B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento seleccione 207)
Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante/Peugeot

- 207

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\207

- B.S.I.

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207 - ANO 2002 EM DIANTE
B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2002 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Peugeot\ 207\B.S.I.

• 2002 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Siemens). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\B.S.I.\2002 em diante

• Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado . (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Siemens

• Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207 - ANO 2002 EM DIANTE
B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione SMD (25160). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95160).

Escolha a memoria

***\Siemens\Pinca SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***SMD (25160)

- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde 

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar