

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA DE SENHA PSA -206 - 306  
ECU BOSCH ME7.4.4 VIA PINÇA SOIC 8**

**SR110100  
CARGA 81**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

**INDICE****LEITURA DE SENHA PSA - 206 - 306  
ECU BOSCH ME7.4.4 VIA PINÇA SOIC 8****PEUGEOT - 206****CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.4.4.	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	08
Ilustração da Identificação da Central.....	11
Ilustração da Leitura de Senha Via Pinça Soic 8 .....	12

**INDICE****LEITURA DE SENHA PSA - 206 - 306  
ECU BOSCH ME7.4.4 VIA PINÇA SOIC 8****PEUGEOT - 207****CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.4.4.

Ler Senha Via Pinça Soic 8.....13

Ilustração da Identificação da Central.....11

Ilustração da Leitura de Senha Via Pinça Soic 8 .....12

**INDICE****LEITURA DE SENHA PSA - 206 - 306  
ECU BOSCH ME7.4.4 VIA PINÇA SOIC 8****PEUGEOT - 307****CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.4.4.

Ler Senha Via Pinça Soic 8.....16

Ilustração da Identificação da Central.....11

Ilustração da Leitura de Senha Via Pinça Soic 8 .....12

**INDICE****LEITURA DE SENHA PSA - 206 - 306  
ECU BOSCH ME7.4.4 VIA PINÇA SOIC 8****PEUGEOT - 607****CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.4.4.

Ler Senha Via Pinça Soic 8.....19

Ilustração da Identificação da Central.....11

Ilustração da Leitura de Senha Via Pinça Soic 8 .....12

**INDICE****LEITURA DE SENHA PSA - 206 - 306  
ECU BOSCH ME7.4.4 VIA PINÇA SOIC 8****PEUGEOT - 807****CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.4.4.

Ler Senha Via Pinça Soic 8.....22

Ilustração da Identificação da Central.....11

Ilustração da Leitura de Senha Via Pinça Soic 8 .....12

**INDICE****LEITURA DE SENHA PSA - 206 - 306  
ECU BOSCH ME7.4.4 VIA PINÇA SOIC 8****PEUGEOT - PARTNER****CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.4.4.

Ler Senha Via Pinça Soic 8.....25

Ilustração da Identificação da Central.....11

Ilustração da Leitura de Senha Via Pinça Soic 8 .....12

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 206

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione 206) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante/Peugeot

- 206

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central.  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\206

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## PEUGEOT - 206

## CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento selecione 2002). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Peugeot\206\Central

- ME 7.4.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\206\Central\ME 7.4.4

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo



Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (25160)). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95160).

Escolha a memória

\*\*\*\ME 7.4.4\Pinça SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 206

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (25160)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 8º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Informação

Senha do imobilizador:

■■■■

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## PEUGEOT - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL



**Central  
Bosch Motronic  
ME 7.4.4 fechada**

**Visualização da parte  
traseira da Central  
Bosch Motronic  
ME 7.4.4**




**Etiqueta de  
Identificação  
da Central  
Bosch Motronic  
ME 7.4.4**



**Placa de Circuito  
da Central  
Bosch Motronic  
ME 7.4.4**





## PEUGEOT - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 ILUSTRAÇÃO DA LEITURA DA SENHA VIA PINÇA SOIC 8



Posição da Memória SMD 95160

Identificando a Memória SMD 95160



Posição da Pinça Soic 8

VOLTA  
AO  
INDICE

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 207

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione 207) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante/Peugeot

- 207

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central.  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\207

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## PEUGEOT - 207

## CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2002). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Peugeot\207\Central

- ME 7.4.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\207\Central\ME 7.4.4

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo



Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (25160)). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95160).

Escolha a memória

\*\*\*\ME 7.4.4\Pinça SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 207

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (25160)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 8º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Informação

Senha do imobilizador:

■■■■

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 307

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione 307) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante/Peugeot

- 307

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central.  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\307

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 307

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2002). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Peugeot\307\Central

- ME 7.4.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\307\Central\ME 7.4.4

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo



Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (25160)). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95160).

Escolha a memória

\*\*\*\ME 7.4.4\Pinça SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 307

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (25160)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 8º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Informação

Senha do imobilizador:

■■■■

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 607

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione 607) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante/Peugeot

- 607

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central.  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\607

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 607

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2002). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Peugeot\607\Central

- ME 7.4.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\607\Central\ME 7.4.4

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo



Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (25160)). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95160).

Escolha a memória

\*\*\*\ME 7.4.4\Pinça SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 607

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (25160)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 8º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Informação

Senha do imobilizador:

■■■■

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 807

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento seleccione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento seleccione 807) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante/Peugeot

- 807

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento seleccione Central.  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\807

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 807

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2002). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Peugeot\807\Central

- ME 7.4.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\807\Central\ME 7.4.4

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo



Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (25160)). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95160).

Escolha a memória

\*\*\*\ME 7.4.4\Pinça SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 807

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (25160)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 8º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Informação

Senha do imobilizador:

■■■■

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## PEUGEOT - PARTNER

## CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento seleccione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento seleccione Partner) Toque  
em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante/Peugeot

- Partner

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento seleccione Central.  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\Partner

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## PEUGEOT - PARTNER

## CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione 2002). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Peugeot\Partner\Central

- ME 7.4.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Partner\Central\ME 7.4.4

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (25160)). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95160).

Escolha a memória

\*\*\*\ME 7.4.4\Pinça SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## PEUGEOT - PARTNER

## CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.4.4 - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (25160)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 8º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Informação

Senha do imobilizador:

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar