

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CODIFICAÇÃO 100C
NOVO UNO 2010 PAINEL CONTINENTAL
VIA DIAGNÓSTICO

SR110251
CARGA 225

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**CODIFICAÇÃO 100C
NOVO UNO 2010 PAINEL CONTINENTAL
VIA DIAGNÓSTICO****FIAT PAINEL CONTINENTAL**

Rotina para verificação Painei Continental	
Preparar chave via diagnóstico.....	03
Rotina para verificação Painei Continental	
Apresentar chave via diagnóstico.....	09

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PAINEL CONTINENTAL
PREPARAR CHAVE VIA DIAGNÓSTICO**

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA FIAT: NOVO UNO ANO 2010

1º Passo

Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas. (neste procedimento selecione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento selecione Codificação) Toque em ENTRAR.

Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificação 100C) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Codificacao 100C

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PAINEL CONTINENTAL
PREPARAR CHAVE VIA DIAGNÓSTICO**

4º Passo

Escolha o modelo do Painei que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Painei Continental) Toque em ENTRAR.



PAINEL

***\Codificacao 100C

• Pain. Continental

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico. Toque em ENTRAR.



Escolha a memoria

***\Painel Siemens

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PAINEL CONTINENTAL
PREPARAR CHAVE VIA DIAGNÓSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PAINEL CONTINENTAL
PREPARAR CHAVE VIA DIAGNÓSTICO**

9º Passo

Escolha o procedimento que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Chaves) Toque em ENTRAR.

Painel 178-4

***\Diagnostico

- Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Escolha o procedimento que vai ser verificado. (neste procedimento Preparação) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\Diagnostico\Chaves

- Preparacao
- Apresentacao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve ligar a ignição. Aperte ENTER para continuar, apertando ESC, volta para o 10º Passo.

Escolha a opcao

Informacao

Lique a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PAINEL CONTINENTAL
PREPARAR CHAVE VIA DIAGNÓSTICO**

12º Passo

Neste momento consulte o manual de instruções. Para seguir as instruções passo a passo. Aperte ENTER para dar continuidade ao procedimento e vai para o 13º Passo. Apertando ESC, volta ao 10º Passo.

Escolha a opção

Alerta ⓘ

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

13º Passo

Neste momento irá aparecer o numero de chaves que vão ser codificadas.

- A) O **numero 1** indica que a primeira chave será codificada.
B) Para continuar selecione **ENTER**.
C) Caso não queira continuar, selecione **ESC**, então voltará ao **10º Passo**.

Escolha a opção

Entrada de dados ⓘ

Numero de chaves a codificar

1

14º Passo

Apertando SIM, ou Não, vai para o 15º Passo

Escolha a opção

Pergunta ⓘ

Ler o Pincode

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PAINEL CONTINENTAL
PREPARAR CHAVE VIA DIAGNÓSTICO**

15º Passo



Neste momento deve-se conectar o OBDII na tomada de diagnose. Para continuar o procedimento selecione ENTER). Caso não queira prosseguir, selecione ESC, e voltará no 10º Passo novamente.

Escolha a opção

Informacao ⓘ

Conecte o OBD II na tomada de diagnostico

16º Passo



Neste momento está sendo executado o procedimento.

Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Lendo...

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PAINEL CONTINENTAL
APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNÓSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento que vai ser verificado. (neste procedimento Apresentação) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico\Chaves

- Preparacao
- Apresentacao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve entrar com o Fiat Code. Aperte ENTER para continuar, apertando ESC, volta para o 1º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Fiat Code

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve desligar a ignição e logo em seguida ligar novamente. Aperte ENTER para continuar, apertando ESC, volta para o 1º Passo.

Escolha a opção

Informacao

Desligue e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

Neste momento está sendo executado o procedimento.

Escolha a memória

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
ÍNDICE