

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**FIAT BC MARELLI 326G (DIAGNOSTICO ESPECIAL)
(PALIO / GRAND SIENA 2012 A 2014)
PREPARAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE CHAVES E LEITURA DE SENHA
(VIA DIAGNOSTICO)**

**SR110296
CARGA 285**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

FIAT BC MARELLI 326G (DIAGNOSTICO ESPECIAL) (PALIO / GRAND SIENA 2012 A 2014) PREPARAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE CHAVES E LEITURA DE SENHA (VIA DIAGNOSTICO)

FIAT - PALIO ANO 2012 A 2014

Rotina Para Verificação - Fiat - Pálio Ano 2102 à 2014 Body Computer 326G - Diagnostico Especial.....	04
Rotina Para Verificação - Fiat - Pálio Ano 2102 à 2014 Body Computer 326G - Diagnostico Especial - Prepara Chaves Via Diagnóstico.....	07
Rotina Para Verificação - Fiat - Pálio Ano 2102 à 2014 Body Computer 326G - Diagnostico Especial - Apresenta Chaves Via Diagnóstico.....	09
Rotina Para Verificação - Fiat - Pálio Ano 2102 à 2014 Body Computer 326G - Diagnostico Especial Ler Senha Via Diagnóstico.....	11
Rotina Para Verificação - Fiat - Pálio Ano 2102 à 2014 Body Computer 326G - Diagnostico Especial - EEPROM Completa - Salvar Via Diagnóstico.....	12
Rotina Para Verificação - Fiat - Pálio Ano 2102 à 2014 Body Computer 326G - Diagnostico Especial - EEPROM Imobilizador - Salvar Via Diagnóstico.....	14
Rotina Para Verificação - Fiat - Pálio Ano 2102 à 2014 Body Computer 326G - Diagnostico Especial - EEPROM Imobilizador - Restaurar Via Diagnóstico.....	15

INDICE

FIAT BC MARELLI 326G - PÁLIO/GRAND SIENA 2012 A 2014 PREPARAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE CHAVES E LEITURA DE SENHAS VIA DIAGNOSTICO

FIAT - SIENA ANO 2012 A 2014

Rotina Para Verificação - Fiat - Siena Ano 2102 à 2014 Body Computer 326G - Diagnostico Especial.....	16
Rotina Para Verificação - Fiat - Siena Ano 2102 à 2014 Body Computer 326G - Diagnostico Especial - Prepara Chaves Via Diagnóstico.....	19
Rotina Para Verificação - Fiat - Siena Ano 2102 à 2014 Body Computer 326G - Diagnostico Especial - Apresenta Chaves Via Diagnóstico.....	21
Rotina Para Verificação - Fiat - Siena Ano 2102 à 2014 Body Computer 326G - Diagnostico Especial Ler Senha Via Diagnóstico.....	23
Rotina Para Verificação - Fiat - Siena Ano 2102 à 2014 Body Computer 326G - Diagnostico Especial - EEPROM Completa - Salvar Via Diagnóstico.....	24
Rotina Para Verificação - Fiat - Siena Ano 2102 à 2014 Body Computer 326G - Diagnostico Especial - EEPROM Imobilizador - Salvar Via Diagnóstico.....	26
Rotina Para Verificação - Fiat - Siena Ano 2102 à 2014 Body Computer 326G - Diagnostico Especial - EEPROM Imobilizador - Restaurar Via Diagnóstico.....	27

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PALIO ANO 2012 À 2014
BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Pálio) Este procedimento é valido também para o Pálio Wekeend 2012 a 2014. Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Palio
- Pálio Weekend
- Siena

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body Computer) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\Fiat \Palio

- Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PALIO ANO 2012 À 2014
BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2012 a 2014). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***Palio\Body Computer

• 2012 à 2014

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha a interface a ser verificada. (neste procedimento selecione BC Marelli 326 G) Toque em ENTRAR.

Escolha o interface

***2012 a 2014

• BC Marelli 326G

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Diagnostico Especial). Toque em ENTRAR.

Escolha o interface

***BC Marelli 326G

• Diagnostico Especial

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PALIO ANO 2012 À 2014
BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL

7º Passo



8º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PALIO ANO 2012 À 2014
BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL
PREPARA CHAVES VIA DIGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Chaves). Toque em ENTRAR.

BC Marelli 326G

***\Diagnostico Especial

- Chaves
- Ler senha
- EEPROM

Voltar Acima Abaixo Entrar

11º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Preparação. Toque em ENTRAR.

PREPARAÇÃO : A preparação de transponder prepara um transponder T19 (PCF7936) para ser apresentado no veículo.

Escolha a opcao

***\Chaves

- Preparacao
- Apresentacao

Voltar Acima Abaixo Entrar

12º Passo

Neste momento deve-se consultar o manual para realizar o procedimento corretamente e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 11º Passo.

Escolha a opcao

Alerta

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PALIO ANO 2012 À 2014
BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL
PREPARA CHAVES VIA DIGNOSTICO

14º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha a opção
Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER **ESC**

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

15º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

Escolha a opção
Aguarde 

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

16º Passo

Se o procedimento anterior não for realizado corretamente, aparecerá esta mensagem informando Erro na leitura dos dados. Teclre **ENTER** para tentar novamente. Apertando **ESC**, Volta ao 10º passo.

Escolha a opção
Alerta 

Erro na leitura dos dados. Deseja tentar novamente?

ENTER **ESC**

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO ANO 2012 À 2014

BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL
APRESENTA CHAVES VIA DIGNOSTICO

1º Passo

Escolha a opcao

***\Chaves

- Preparacao
- Apresentacao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Apresentação. Toque em ENTRAR.

APRESENTAÇÃO : A apresentação de transponder apresenta até 8 chaves previamente preparadas no veículo.

2º Passo

Escolha a opcao

Pergunta

Deseja apagar chaves antigas?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento optar para apagar as chaves antigas apresentadas anteriormente. Apertando **SIM** os registros das chaves antigas serão apagados e seguirá para o 3º Passo . Apertando **NAO** seguirá para o 3º Passo.

3º Passo

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento informe o numero de chaves que será apresentado ao veículo. e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PALIO ANO 2012 À 2014
BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL
APRESENTA CHAVES VIA DIGNOSTICO

4º Passo



Escolha a opção

Informação ⓘ

Chave numero 1:
Conecte o Clonny Car,
insira o transponder
T19

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se conectar o Clonny Car e transponder T19 para dar continuidade no procedimento. Toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

5º Passo



Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processado procedimento.

6º Passo



Escolha a opção

Alerta ⓘ

Transponder não detectado ou incompatível. Deseja tentar novamente?

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Caso o transponder não seja detectado ou compatível, aparecerá esta mensagem. Tecele **ENTER** para tentar novamente. Apertando **ESC**, Volta ao 1º passo.

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PALIO ANO 2012 À 2014
BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL
LER SENHA VIA DIGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

BC Marelli 326G
 ***\Diagnostico Especial

- Chaves
- **Ler senha**
- EEPROM

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

BC Marelli 326G
 Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

BC Marelli 326G
 Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO ANO 2012 À 2014

**BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL
EEPROM - COMPLETA - SALVAR VIA DIGNOSTICO**

1º Passo

BC Marelli 326G

***\Diagnostico Especial

- Chaves
- Ler senha
- EEPROM

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione EEPROM). Toque em ENTRAR.

EEPROM: Este serviço foi criado dar uma maior segurança ao chaveiro que esta realizando o serviço pois como o BC do carro possui um checksum de conferência de dados da memória. é possível que em algumas situações adversas (conector OBD desconectar durante a gravação, bateria fraca do veículo, etc) o procedimento fosse interrompido resultando no travamento do BC.

2º Passo

Escolha a opcao

EEPROM

- Completa
- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione EEPROM). Toque em ENTRAR.

Completa / Salvar - Salva a memória inteira da EEPROM 95160 criando um arquivo de restauração que pode ser acessado pelo gravador de eeproms. Recomenda-se que este procedimento sempre seja executado antes da apresentação de alguma chave pois ele garante que no pior caso, a EEPROM do BC pode ser restaurada pelo gravador de eeproms.

3º Passo

Escolha a opcao

EEPROM\Completa

- Salvar

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Salvar). Toque em ENTRAR.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO ANO 2012 À 2014

BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL

EEPROM - COMPLETA - SALVAR VIA DIGNOSTICO

4º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 3º Passo.



5º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PALIO ANO 2012 À 2014
BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL
EEPROM - IMOBILIZADOR - SALVAR VIA DIGNOSTICO

1º Passo

Escolha a opcao

EEPROM

- Completa
- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador). Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha a opcao

EEPROM\Imobilizador

- Salvar
- Restaurar

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Salvar). Toque em ENTRAR.

Imobilizador / Salvar - Realiza um backup da região da EEPROM reservada para o imobilizador. Este backup também é feito automaticamente antes da gravação de novas chaves;

3º Passo

BC Marelli 326G

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PALIO ANO 2012 À 2014
BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL
EEPROM - IMOBILIZADOR - RESTAURAR VIA DIGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Restaurar) Tem que ter arquivos para restaurar. Toque em ENTRAR.

Imobilizador / Restaurar - Restaura a região da EEPROM reservada para o imobilizador a partir do backup feito;

Escolha a opção

EEPROM\Imobilizador

- Salvar
- Restaurar

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - SIENA ANO 2012 À 2014
BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veiculo a ser verificado. (neste procedimento selecione Sienna). Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Palio
- Pálio Weekend
- Sienna

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body Computer) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\Fiat \Sienna

- Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - SIENA ANO 2012 À 2014
BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2012 a 2014). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***Siena\Body Computer

• 2012 à 2014

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha a interface a ser verificada. (neste procedimento selecione BC Marelli 326 G) Toque em ENTRAR.

Escolha o interface

***2012 a 2014

• BC Marelli 326G

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Diagnostico Especial). Toque em ENTRAR.

Escolha o interface

***BC Marelli 326G

• Diagnostico Especial

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - SIENA ANO 2012 À 2014
BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - SIENA ANO 2012 À 2014
BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL
PREPARA CHAVES VIA DIGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Chaves). Toque em ENTRAR.

BC Marelli 326G

***\Diagnostico Especial

- Chaves
- Ler senha
- EEPROM

Voltar Acima Abaixo Entrar

11º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Preparação. Toque em ENTRAR.

PREPARAÇÃO : A preparação de transponder prepara um transponder T19 (PCF7936) para ser apresentado no veículo.

Escolha a opcao

***\Chaves

- Preparacao
- Apresentacao

Voltar Acima Abaixo Entrar

12º Passo

Neste momento deve-se consultar o manual para realizar o procedimento corretamente e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 11º Passo.

Escolha a opcao

Alerta

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - SIENA ANO 2012 À 2014
BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL
PREPARA CHAVES VIA DIGNOSTICO

14º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha a opção
Informacao

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

15º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

Escolha a opção
Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

16º Passo

Se o procedimento anterior não for realizado corretamente, aparecerá esta mensagem informando Erro na leitura dos dados. Tecla **ENTER** para tentar novamente. Apertando **ESC**, Volta ao 10º passo.

Escolha a opção
Alerta

Erro na leitura dos dados. Deseja tentar novamente?

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA ANO 2012 À 2014

BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL
APRESENTA CHAVES VIA DIGNOSTICO

1º Passo

Escolha a opcao

***\Chaves

- Preparacao
- Apresentacao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Apresentação. Toque em ENTRAR.

APRESENTAÇÃO : A apresentação de transponder apresenta até 8 chaves previamente preparadas no veículo.

2º Passo

Escolha a opcao

Pergunta

Deseja apagar chaves antigas?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento optar para apagar as chaves antigas apresentadas anteriormente. Apertando **SIM** os registros das chaves antigas serão apagados e seguirá para o 3º Passo . Apertando **NAO** seguirá para o 3º Passo.

3º Passo

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento informe o numero de chaves que será apresentado ao veículo. e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - SIENA ANO 2012 À 2014
BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL
APRESENTA CHAVES VIA DIGNOSTICO

4º Passo



Escolha a opção

Informação ⓘ

Chave numero 1:
Conecte o Clonny Car,
insira o transponder
T19

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se conectar o Clonny Car e transponder T19 para dar continuidade no procedimento. Toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

5º Passo



Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processado procedimento.

6º Passo



Escolha a opção

Alerta ⓘ

Transponder não detectado ou incompatível. Deseja tentar novamente?

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Caso o transponder não seja detectado ou compatível, aparecerá esta mensagem. Teclie **ENTER** para tentar novamente. Apertando **ESC**, Volta ao 1º passo.

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - SIENA ANO 2012 À 2014
BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL
LER SENHA VIA DIGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

BC Marelli 326G
***\Diagnostico Especial

- Chaves
- Ler senha
- EEPROM

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

BC Marelli 326G
Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

BC Marelli 326G
Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA ANO 2012 À 2014

**BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL
EEPROM - COMPLETA - SALVAR VIA DIGNOSTICO**

1º Passo

BC Marelli 326G

***\Diagnostico Especial

- Chaves
- Ler senha
- EEPROM

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione EEPROM). Toque em ENTRAR.

EEPROM: Este serviço foi criado dar uma maior segurança ao chaveiro que esta realizando o serviço pois como o BC do carro possui um checksum de conferência de dados da memória. é possível que em algumas situações adversas (conector OBD desconectar durante a gravação, bateria fraca do veículo, etc) o procedimento fosse interrompido resultando no travamento do BC.

2º Passo

Escolha a opcao

EEPROM

- Completa
- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione EEPROM). Toque em ENTRAR.

Completa / Salvar - Salva a memória inteira da EEPROM 95160 criando um arquivo de restauração que pode ser acessado pelo gravador de eeproms. Recomenda-se que este procedimento sempre seja executado antes da apresentação de alguma chave pois ele garante que no pior caso, a EEPROM do BC pode ser restaurada pelo gravador de eeproms.

3º Passo

Escolha a opcao

EEPROM\Completa

- Salvar

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Salvar). Toque em ENTRAR.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA ANO 2012 À 2014

BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL

EEPROM - COMPLETA - SALVAR VIA DIGNOSTICO

4º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 3º Passo.

BC Marelli 326G
Informacao

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

BC Marelli 326G
Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA ANO 2012 À 2014

BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL
EEPROM - IMOBILIZADOR - SALVAR VIA DIGNOSTICO

1º Passo

Escolha a opcao

EEPROM

- Completa
- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador). Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha a opcao

EEPROM\Imobilizador

- Salvar
- Restaurar

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Salvar). Toque em ENTRAR.

Imobilizador / Salvar - Realiza um backup da região da EEPROM reservada para o imobilizador. Este backup também é feito automaticamente antes da gravação de novas chaves;

3º Passo

BC Marelli 326G

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - SIENA ANO 2012 À 2014
BODY COMPUTER 326G - DIAGNOSTICO ESPECIAL
EEPROM - IMOBILIZADOR - RESTAURAR VIA DIGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Restaurar) Tem que ter arquivos para restaurar. Toque em ENTRAR.

Imobilizador / Restaurar - Restaura a região da EEPROM reservada para o imobilizador a partir do backup feito;

Escolha a opção

EEPROM\Imobilizador

- Salvar
- Restaurar

Voltar Acima Abaixo Entrar