

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA DE SENHA E PROGRAMAÇÃO CHAVES
RENAULT NOVO CLIO - LOGAN E SANDERO**

**SR110096
CARGA 100**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

ÍNDICE

**LEITURA DE SENHA E PROGRAMAÇÃO CHAVES RENAULT
NOVO CLIO, LOGAN E SANDERO****RENAULT - CLIO ANO 2003 a 2011****IMOBILIZADOR 3**

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3.....04

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3
Número Imobilizador Via Diagnóstico.....07

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3
Apagar Memória Via Diagnóstico.....08

Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2
Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....09

BODY COMPUTER

Rotina Para Verificação - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....10

RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 a 2011**IMOBILIZADOR 3**

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3.....13

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3
Número Imobilizador Via Diagnóstico.....16

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3
Apagar Memória Via Diagnóstico.....17

Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2
Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....18

BODY COMPUTER

Rotina Para Verificação - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....19

RENAULT - LOGAN ANO 2007 a 2011**IMOBILIZADOR 3**

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3.....22

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3
Número Imobilizador Via Diagnóstico.....25

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3
Apagar Memória Via Diagnóstico.....26

Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2
Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....27

BODY COMPUTER

Rotina Para Verificação - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....28

INDICE

**LEITURA DE SENHA E PROGRAMAÇÃO CHAVES RENAULT
NOVO CLIO, LOGAN E SANDERO****RENAULT - SANDERO ANO 2008 a 2011****IMOBILIZADOR 3**

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3.....31

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3
Número Imobilizador Via Diagnóstico.....34

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3
Apagar Memória Via Diagnóstico.....35

Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2
Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....36

BODY COMPUTER

Rotina Para Verificação - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....37

RENAULT - SYMBOL ANO 2009 a 2011**IMOBILIZADOR 3**

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3.....40

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3
Número Imobilizador Via Diagnóstico.....43

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3
Apagar Memória Via Diagnóstico.....44

Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2
Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....45

BODY COMPUTER

Rotina Para Verificação - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....46

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011
IMOBILIZADOR 3

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Clio) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Clio

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2003 a 2011).
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fabricante\Renault\Clio

- 2003 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011
IMOBILIZADOR 3**

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador. Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Clio\2003 a 2011

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011
IMOBILIZADOR 3**

6º Passo



Interface

Informacao ⓘ

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde ⓘ

Verificando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta ⓘ

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011
IMOBILIZADOR 3 - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNÓSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Imobilizador 3

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

11º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011
IMOBILIZADOR 3 - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apaga
Memória). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Aperte SIM para dar continuidade ao
procedimento. . Apertando NAO, volta ao
1º Passo.

Imobilizador 3

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para
dar continuidade ao procedimento. Para
continuar aperte ENTER. Apertando ESC,
volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011
IMOBILIZADOR 3 - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chaves). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá entrar com a senha
do imobilizador para dar continuidade ao
procedimento. Para continuar aperte
ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º
Passo.

Chaves

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

000000000000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Para continuar aperte ENTER. Apertando
ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011
BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Clio) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Clio

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2003 a 2011).
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fabricante\Renault\Clio

- 2003 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011
BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body
Computer. Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Clio 2003 a 2011

• Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado . (neste
procedimento selecione Siemens). Toque
em ENTRAR.

Escolha o sistema

***Body Computer

• Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Pinça
SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Body Computer\Siemens

• Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011
BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93C66). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

***\Siemens\Pinca SOIC8

• SMD (93C66)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (93C66)

• Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011
IMOBILIZADOR 3

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Novo Clio) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Novo Clio

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2003 a 2011).
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Renault\Novo Clio

- 2003 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011
IMOBILIZADOR 3

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador. Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Novo Clio\2003 a 2011

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011
IMOBILIZADOR 3**

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011
IMOBILIZADOR 3 - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNÓSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Imobilizador 3

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

11º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011
IMOBILIZADOR 3 - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apaga memória). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Aperte SIM para dar continuidade ao procedimento. . Apertando NAO, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011
IMOBILIZADOR 3 - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chaves). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento deverá entrar com a senha
do imobilizador para dar continuidade ao
procedimento. Para continuar aperte
ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º
Passo.

Chaves

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

000000000000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo



Neste momento deverá desligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Para continuar aperte ENTER. Apertando
ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011
BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Novo Clio) Toque em ENTRAR.



Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Novo Clio

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2003 a 2011).
Toque em ENTRAR.



Escolha o ano

***\Renault\Novo Clio

- 2003 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011
BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body
Computer. Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Novo Clio \2003 a 2011

• Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado . (neste
procedimento selecione Siemens). Toque
em ENTRAR.

Escolha o sistema

***Body Computer

• Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Pinca
SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Body Computer\Siemens

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011
BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93C66). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

***\Siemens\Pinça SOIC8

• SMD (93C66)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (93C66)

• Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - LOGAN ANO 2007 A 2011
IMOBILIZADOR 3

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Logan) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Logan

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2007 a 2011).
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Renault\Logan

- 2007 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO RENAULT - LOGAN ANO 2007 A 2011 IMOBILIZADOR 3

4º Passo

**Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador. Toque em ENTRAR.**

Equipamento

***\Logan\2007 a 2011

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

**Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico). Toque em ENTRAR.**

Interface

***\Imobilizador

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - LOGAN ANO 2007 A 2011
IMOBILIZADOR 3

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - LOGAN ANO 2007 A 2011
IMOBILIZADOR 3 - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNÓSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Imobilizador 3

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

11º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - LOGAN ANO 2007 A 2011
IMOBILIZADOR 3 - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apaga memória). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Aperte SIM para dar continuidade ao procedimento. . Apertando NAO, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Pergunta ?

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

4º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde i

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - LOGAN ANO 2007 A 2011
IMOBILIZADOR 3 - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chaves). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento deverá entrar com a senha
do imobilizador para dar continuidade ao
procedimento. Para continuar aperte
ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º
Passo.

Chaves

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

000000000000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deverá desligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Para continuar aperte ENTER. Apertando
ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - LOGAN ANO 2007 A 2011
BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Logan) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Logan

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2007 a 2011).
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Renault\Logan

- 2003 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - LOGAN ANO 2007 A 2011
BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body
Computer. Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Logan\2007 a 2011

• Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado . (neste
procedimento selecione Siemens). Toque
em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Body Computer

• Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Pinça
SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Body Computer\Siemens

• Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - LOGAN ANO 2007 A 2011
BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93C66). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

***\Siemens\Pinça SOIC8

• SMD (93C66)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (93C66)

• Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SANDERO ANO 2008 A 2011
IMOBILIZADOR 3

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Sandero) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Sandero

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2008 a 2011).
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fabricante\Renault\Sandero

- 2008 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SANDERO ANO 2008 A 2011
IMOBILIZADOR 3

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador. Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Sander0\2008 a 2011

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SANDERO ANO 2008 A 2011
IMOBILIZADOR 3

6º Passo



Interface

Informacao ⓘ

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

7º Passo



Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Verificando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta ⓘ

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SANDERO ANO 2008 A 2011
IMOBILIZADOR 3 - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNÓSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Imobilizador 3

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

11º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SANDERO ANO 2008 A 2011
IMOBILIZADOR 3 - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apaga memória). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Aperte SIM para dar continuidade ao procedimento. . Apertando NAO, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Pergunta ?

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

4º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde i

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SANDERO ANO 2008 A 2011
IMOBILIZADOR 3 - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chaves). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá entrar com a senha
do imobilizador para dar continuidade ao
procedimento. Para continuar aperte
ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º
Passo.

Chaves

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Para continuar aperte ENTER. Apertando
ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SANDERO ANO 2008 A 2011
BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Sandero) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Sandero

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2008 a 2011).
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fabricante\Renault\Sandero

- 2008 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SANDERO ANO 2008 A 2011
BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body
Computer. Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Sander0 \2008 a 2011

• Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado . (neste
procedimento selecione Siemens). Toque
em ENTRAR.

Escolha o sistema

***Body Computer

• Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Pinca
SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Body Computer\Siemens

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SANDERO ANO 2008 A 2011
BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93C66)). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

***\Siemens\Pinça SOIC8

• SMD (93C66)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (93C66)

• Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SYMBOL ANO 2009 A 2011
IMOBILIZADOR 3

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Symbol) Toque
em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Symbol

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o ano a ser verificado . (neste
procedimento selecione 2009 a 2011).
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fabricante\Renault\Symbol

- 2009 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SYMBOL ANO 2009 A 2011
IMOBILIZADOR 3

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador. Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Symbol\2009 a 2011

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico). Toque em ENTRAR.



Interface

***\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SYMBOL ANO 2009 A 2011
IMOBILIZADOR 3**

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SYMBOL ANO 2009 A 2011
IMOBILIZADOR 3 - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNÓSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Imobilizador 3

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

11º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SYMBOL ANO 2009 A 2011
IMOBILIZADOR 3 - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apaga
Memória). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Aperte SIM para dar continuidade ao
procedimento. . Apertando NAO, volta ao
1º Passo.

Imobilizador 3

Pergunta ?

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para
dar continuidade ao procedimento. Para
continuar aperte ENTER. Apertando ESC,
volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

4º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador 3

Aguarde i

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SYMBOL ANO 2009 A 2011
IMOBILIZADOR 3 - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chaves). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá entrar com a senha
do imobilizador para dar continuidade ao
procedimento. Para continuar aperte
ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º
Passo.

Chaves

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

000000000000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Para continuar aperte ENTER. Apertando
ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
ÍNDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SYMBOL ANO 2009 A 2011
BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Symbol) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Symbol

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2009 a 2011).
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fabricante\Renault\Symbol

- 2009 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SYMBOL ANO 2009 A 2011
BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body
Computer. Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Clio 2009 a 2011

• Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado . (neste
procedimento selecione Siemens). Toque
em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Body Computer

• Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Pinça
SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Body Computer\Siemens

• Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SYMBOL ANO 2009 A 2011
BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93C66). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

***\Siemens\Pinça SOIC8

• SMD (93C66)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (93C66)

• Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar